



## Aménagement paysager



### NOTICE DE POSE



1. Déterminer et tracer la position de la bordure avec un cordeau.
  2. Creuser le lit de pose de la bordure à la profondeur voulue en s'aidant d'un cordeau et d'un niveau.
  3. Positionner le plantcoprotect borderline et fixer chaque longueur avec des pieux ou des clous suivant le modèle. Enfoncer les pieux ou les clous à moitié dans un premier temps.
  4. Raccorder deux longueurs avec les pieux, les clous ou par simple clips suivant le modèle utilisé.
- Attention : bien s'assurer que chaque longueur est alignée avec la suivante !**
5. Les coins peuvent être réalisés en pliant la bordure à un angle de plus de 90°.
  6. Si une coupe est nécessaire sur les bordures en acier peint, appliquer une peinture anti-corrosion.
  7. Lorsque la mise en place est terminée, enfoncer complètement les pieux ou les clous à raison d'un par ml environ.
  8. Remblayer et créer les surfaces désirées.

