



Les bordures BorderStyle Route® en aluminium ont de nombreuses applications (résine, enrobé, asphalte, pavés, stabilisé, terrasses, allées gravillonnées...) et les installations peuvent différer pour chacune d'entre elles en raison des conditions du sol et des exigences locales. Suivez attentivement les instructions pour vous assurer que les bordures soient installées de manière sûre et esthétique. La méthode présentée est une méthode standard pour la réalisation d'un revêtement compacté type enrobé ou stabilisé calcaire.

## LES ÉTAPES D'INSTALLATION



### Étape n°1 : Préparation et fondation

Le fond de forme doit être compacté et porteur. Son nivellement doit être au plus prêt de la cote altimétrique attendue. Il ne doit pas matelasser.

**Note : Assurez-vous d'étendre la fondation sur 100 - 150 mm au-delà de la ligne de la bordure.**



### Étape n° 2 : Pose de la bordure

Disposez la bordure Route sur le fond de forme, sur le tracé définie par le projet.

Fixez les pointes dans les trous pré-perçés, tous les 45 cm environ (5 pointes par bordures).

Assurez-vous que les clous soient fermement fixés dans le sol et dans la bordure.

Une couche de mortier peut être nécessaire en dessous :

- pour compenser les défauts altimétriques du fond de forme.
- pour caler précisément l'altimétrie finie de la bordure Route (pour les pavages par exemple).

**Note : Un renfort supplémentaire est recommandé lors de la pose de courbe ou lorsque la zone est soumise à un trafic intense.**



### Étape n° 3 : Jonction et dilatation des bordures

Utilisez la jonction fournie pour relier les voliges ensemble. Faites glisser à mi-chemin dans la rainure à l'intérieur de la bordure, et relier avec la suivante.

**Note : Laissez un écart de 5 à 10 mm entre chaque longueur de 2,3 ml pour permettre une dilatation thermique.**



### Étape n°4 : Pose du revêtement

L'enrobé (ou le calcaire stabilisé) peut être mis en place simplement à la brouette ou au finisseur. Le revêtement fini doit arriver à la même hauteur que la bordure Route. La finition doit être arasée avec la bordure Route.

Les engins et brouettes ne doivent pas rouler sur les bordures Route, ni au dessus.

**Note : Remblayer derrière la bordure ou poser une surface dure supplémentaire si besoin.**



### Étape n°5 : Le compactage

Compactez le revêtement avec un rouleau ou une plaque vibrante. Assurez un premier passage au plus près de la bordure Route, sans vibration.

**Note : Un autre passage doit être effectué au plus près du bord que possible. Pour le dernier passage, le compactage doit être passé sur le bord de la volige route pour assurer une finition soignée.**

